DALLAS FORROS PVC

Visite nosso site e conheça nossa linha completa de produtos:
www.industriadallas.com.br

GUIA FORRO DE PVC

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

- O profissional que instalará o produto deve ter conhecimento prévio das instruções de instalação.
- **A garantia deste produto está diretamente ligada à instalação em ambiente interno e à correta observância das instruções de transporte, armazenagem, limpeza e instalação.**

As informações contidas nestas instruções de instalação se aplicam a forros rígidos de PVC, suspensos ao teto por sistema de sustentação e acabamento de fabricação exclusiva da **DALLAS**, destinados exclusivamente em edificações de uso residencial ou comercial, desempenhando as funções de acabamento do teto e/ou ocultamento de redes.

Para uso em ambiente industrial, consulte nosso Departamento Técnico.

As informações contidas nestas instruções de instalação não se aplicam a forros de PVC utilizados como revestimentos de fachadas ou como elementos de vedação vertical, estando ou não sujeitos a ação direta de intempéries.

Lotes diferentes poderão sofrer alterações de tonalidade. **Mantenha-os separados.**

Os equipamentos de segurança preservam a saúde e a vida. **Exija seu uso.**

ARMAZENAGEM, TRANSPORTE E LIMPEZA

Armazenagem

- Não armazene em solos desnivelados ou superfícies irregulares.
- Não coloque as aqui objetos sobre os pacotes para não danificá-los.
- Evite armazenar com outros produtos que possam danificá-los, tais como gesso, tinta e cimento.
- Ao armazenar, empilhe sempre posicionados na horizontal, nunca na vertical ou inclinados contra a parede.
- Não amarre, nem utilize meios que comprimam as embalagens.
- Mantenha o local de armazenagem com temperatura inferior a **45°C**, longe da luz solar ou de outras fontes de calor.
- O empilhamento máximo de armazenagem deve ser **1,50m** de altura.
- Para proteger produtos das intempéries, deve-se evitar a utilização de lonas plásticas de cores escuras, particularmente as pretas. Deve-se também garantir ventilação adequada.
- Se for muito necessário armazenar sob o sol, proteger com manta térmica.

Transporte

- Evite a mudança constante de local de armazenagem. Para isso, recomenda-se utilize duas pessoas segurando-o pelas pontas ou carrinhos apropriados.
- Não arraste os pacotes uns sobre os outros. Não puxe-os ande sobre eles.

Limpeza

- Para limpeza, utilize somente um pano macio, água e sabão e/ou detergente neutro.
- Não utilize produtos à base de cloro, solventes e abrasivos.

ORIENTAÇÕES TÉCNICAS

- Recomenda-se a utilização de estrutura de metal ou PVC, com espaçamento máximo de **50cm** entre as guias de fixação do forro de PVC. Seus componentes são dispostos transversalmente aos perfis do forro de PVC.
- Para fixação do forro de PVC em metal ou PVC usar parafusos, rebites ou presilhas. **Não fazer instalação com madeira**, sujeito à distração da madeira ocasionar ondulações na peça.
- Para instalação de luminárias, recomenda-se determine a posição de luminárias, ventiladores ou algum outro objeto. Estes devem ser fixados nas guias principais e nunca diretamente no forro de PVC.
- Para evitar ondulações devido à dilatação do PVC, deixe uma folga de **5mm** entre o forro de PVC e entre a extremidade do rodá forro ou da meia cana.
- É aconselhado deixar entre o forro de PVC e o telhado uma abertura nas laterais para ventilação e circulação do ar, evitando o acúmulo de calor.
- Não é recomendado instalar próximo de fontes geradoras de calor excessivo e em ambientes agressivos (atmosfera com agentes químicos em suspensão, especialmente enxofre).
- Quando não for possível manter a temperatura dentro do limite de **45°C**, recomendamos a instalação de isoladores térmicos, usando ou não sistema de ventilação.
- Antes de iniciar a instalação a estrutura de sustentação esteja bem nivelada.
- Marque todos os cantos do ambiente a ser forrado com o mesmo nível do forro (marque a partir do piso). Trace linhas unindo as marcas, monte a estrutura utilizando como base estas linhas.
- Todos os perfis de forro devem ser fixados em todas as travessas de sustentação.
- O produto é exclusivo para uso interno.

FERRAMENTAS

Para a instalação deve ser utilizado os seguintes itens:

- **Trena / Parafusadeira / Esquadro / Chave de Fenda / Estilete / Parafuso / Nível Laser** (caso não tenha, pode-se usar **Fio de Nylon**) / **Arco Serra / Espátula**.

Para o corte do forro **NÃO DEVEM** ser utilizados:

- **Esmerilhadeira ou esquadrejadeira.**

Importante: Para a instalação do forro, recomenda-se utilizar:

- **Em perfis metálicos**: Parafuso Auto Brocante
- **Em perfis de PVC**: 4,2 x 13mm (capetinha).

INSTALAÇÃO

Antes de começar, para facilitar a instalação do produto, planeje o trabalho, escolhendo o método de instalação, selecionando os materiais e ferramentas, medindo as superfícies, calculando as quantidades e definindo o sentido de instalação do produto.

DALLAS

INSTALAÇÃO ACABAMENTO MEIA CANA

1

- Defina o sentido em que o forro de PVC será instalado. Marque a altura em relação ao ponto que o forro de PVC será instalado. A marcação deve ser feita em todos os cantos das paredes e, depois, marque em todas as paredes o mesmo nível.
- A distância mínima em relação ao telhado deve ser de **1m** e o espaçamento máximo da estrutura de fixação deve ser de **40cm**.

2

- Ajuste o comprimento da meia cana em relação a parede e fixe o mesmo em toda sua extensão diretamente na parede ou na estrutura de fixação.

3



- Nos cantos e emendas, para obter um resultado estético superior, utilize os Cantos Externos e Internos e a Emenda de Meia Cana.

Observação	Instalação Acabamento Roda Forro
• Quando o forro de PVC for menor do que o ambiente, utilize a emenda fêmea para dar continuidade a instalação.	• Para a instalação com acabamento de roda forro, nos cantos faça um corte diagonal (45°) utilizando o Arco Serra, cortar e encaixar. Fixe o rodá forro seguindo a instalação de acordo com as peças **1,2 e 3**.

INSTALAÇÃO FORRO DE PVC

4

- Ajuste o comprimento do forro de PVC de acordo com o tamanho do ambiente no qual será aplicado. Lembre-se, o **DALLAS** também produz forros sobe medida.

5



- Deixe uma folga de **5mm** entre o forro de PVC e a extremidade do acabamento escolhido, de ambos os lados, para evitar ondulações devido a dilatação do forro de PVC.

6

- Com os forros de PVC ajustados, encaixe-os no acabamento. O encaixe macho deve ficar voltado para o fundo do acabamento, dando sequência na instalação sempre encaixando o encaixe macho no encaixe fêmea. Para encaixar o forro de PVC com maior facilidade no acabamento, siga as instruções de encaixe acima.

7

- Após encaixar o forro de PVC, fixe-o em todas as travessas da estrutura de sustentação. Dê sequência à instalação até o último perfil.

8

- No último perfil, caso a largura do perfil do forro de PVC seja maior que o espaço disponível, corte-o usando um estilete no lado do encaixe fêmea de tal maneira que o mesmo tenha **5mm** a menos que o espaço disponível.

9

- Encaixe o lado cortado nas duas extremidades dentro do acabamento. Mesmo que fique sobreposto ao perfil do forro de PVC anterior. Com a ajuda de uma espátula empurre o perfil do forro de PVC sobreposto contra o fundo do acabamento em toda sua extensão **(1)**. Depois empurre o encaixe macho contra o encaixe fêmea do perfil do forro de PVC anterior **(3)**. Forro de PVC instalado com rapidez e praticidade.

Dúvidas?
Acesse www.industriadallas.com.br

DALLAS